П В43
П 156

Управляющий трестом „Главмука"
Дальневосточного края
инженер Патейчук А. М.

ПРАВИЛА

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ И ОБЩЕЙ ОХРАНЫ

мельничного, сушильного, элеваторного и складского хозяйства на предприятиях Дальневосточного треста мукомольно-крупяной промышленности „ГЛАВМУКА"

ДВГНБ

ЭР02792

88025
ДВГНБ
ЭР02792

1B436
N 456

Управляющий трестом „Главмука"
Дальневосточного края
инженер Патейчук А. М.

88025
52

ПРАВИЛА

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ И ОБЩЕЙ ОХРАНЫ

мельничного, сушильного, элеваторного и складского хозяйства на предприятиях Дальневосточного треста мукомольно-крупяной промышленности „ГЛАВМУКА"

ДВГНБ

Д-В. Краевая
Научная
БИБЛИОТЕКА

ЭР02792

ДВ
государственная
научная библиотека

Проверено
1940 г.

ДВГНБ

ЭР02792

ПРАВИЛА

противопожарной и общей охраны мельничного, сушильного, элеваторного и складского хозяйства на предприятиях Дальневосточного треста мукомольно-крупяной промышленности.

Мукомольно-крупяной промышленности доверены пролетарским государством ценности первостепенного порядка: зерно и продукты его переработки. Понятно, что долг каждого работника—оправдать это доверие партии и правительства и сохранить в целости и неприкосновенности порученное. Сплошь и рядом небрежное отношение к охране приводит к чрезвычайно плачевным последствиям.

Пожары на мельницах, сушилках, элеваторах и складах в большинстве своем происходят от взрывов мучной и др. пыли, которая в определенной смеси с воздухом дает колоссальные взрывы, связанные с большим разрушительным действием, и пожары. (Ростовская мельница).

ЭР02792

Неосторожное и небрежное обращение с огнем вызывало и вызывает частые пожары и наносит огромный ущерб государству.

Курение в запрещенных для этого местах, неисправность электропроводки, пользование неизолированными переносными электролампами, зажигание огня в корпусах мельниц, элеваторах, сушилках и складах, скольжение ремней по шкивам вальцевых станков, самотасок и проч. машин, нагревание подшипников—все это сопряжено с возможностью пожаров и должно быть в корне устранено в практике работы мукомольно-крупяных заводов.

С нижеуказанными правилами противопожарной и общей охраны директора заводов и технорукн должны немедленно ознакомить весь инженерно-технический персонал, всех работников предприятия как посредством групповой проработки, так равно индивидуальной и на общих собраниях бригад и цехов.

Правила необходимо вывесить на видных местах, в цехах и во дворе заводов.

1. Ответственность за непринятие противопожарных мер на мукомольно-крупяных заводах, элеваторах, складах и зерносушилках персонально возлагается на директоров заводов.

Для принятия мер, указанных в настоящих правилах, в отдельных цехах и частях

ЭР02792

предприятий директора заводов обязаны назначить ответственных лиц за противопожарное состояние этих цехов и частей из начальников цехов, о чем отдается в приказе по заводу.

2. Непосредственное заведывание пожарной охраной мукомольно-крупяного предприятия со всеми его сооружениями возлагается на начальника пожарно-сторожевой охраны заводов.

Меры предосторожности.

3. Территория мукомольно-крупяных заводов, строения производственного и складского значения должны быть обособлены от жилья или помещения для общественных целей с обнесением их плотным забором высотой не менее 2-х метров, с необходимым количеством выездов и заездов для общего пользования.

4. Ко всем строениям заводов должны быть устроены проезды шириной не менее 4½ метров, ничем не загроможденные для выезда и въезда пожарных обозов.

5. При расширении мельничного, элеваторного, крупяного или складского зданий или возведении нового в целях беспрепятственного маневрирования пожарных частей должна оставаться незастроенной и ничем незанятой площадь в 300 кв. метров, шириной

ЭР02792

не менее 15-ти метров. Здания внутри отведенной под то или иное сооружение площади должны быть расположены с соблюдением разрывов:

а) между зданиями предприятий и зерносушилками, если зерносушилка сгораемой конструкции, разрыв должен быть не менее 20-ти метров;

б) между производственными предприятиями и зданиями подсобных служб, в том числе и для содержания животных, разрыв должен быть не менее 100 метров.

6. Запасы объемистого фуража могут находиться не ближе 200 метров от зданий. Устройство сеновалов на чердаках или крышах, воспрещается.

7. Здания жилого и общественного значения должны располагаться в возможно наибольшем отдалении от зданий производственного значения, но не ближе 100 метров.

8. При необходимости по условиям производства устройства транспортных лент, шнеков, винтов и проч. сквозь брандмауэры. шнеки и винты должны быть металлическими и герметическими, а проемы для транспортеров и конвейеров—минимальными по объему и снабжены огнестойкими щитами, заслонками и ставнями.

9. Устройство сгораемых и защищенных от сгорания соединительных переходов и коридоров для целей сообщения и внут-

ЦГНБ

ЭР02792

реннего транспорта, передачи энергии и проч. между несгораемыми или огнестойкими зданиями допускается при условии устройства автоматически закрывающихся несгораемых дверей и водяных завесов на обоих концах переходов коридоров.

10. Категорически **воспрещается** складывание в разрывах между зданиями, а также в проходах проездах, подъездах, на этажах мельниц, элеваторов и зерносушилок, подступах к огнетушительным средствам и в лестничных клетках каких-либо материалов и инвентаря.

При наличии рельсовых путей и канав на территории предприятий в необходимых местах, определенных пожарной охраной, должны быть оборудованы мостики, переезды и выемки под рельсами для прокладки рукавов.

11. С целью воспрепятствовать переходу огня от одного помещения или этажа мельницы, элеватора, зерносушилки и склада в другое необходимо:

а) заключить в надлежащие огнестойкие и несгораемые каналы все имеющиеся канатные передачи от маховиков паровых машин, локомобилей и ремней от динамомашин и электромоторов;

б) забрать поэтажную канатную и ременную передачу, когда она проходит через междуэтажное перекрытие на каждом этаже

ЭР02792

в одном и том же месте, в специальные для этого огнестойкие кожухи;

в) устроить специальные щиты у всех отверстий для валов и ременной передачи из одного здания в другое. Щиты могут быть деревянными, обитыми железом в шов по азбесту или из полукотельного железа. При проходе трансмиссионных валов через стену следует устанавливать в месте прохода сальники обычного типа.

12. Загромождение чердаков чем бы то ни было (в том числе и сушка белья) **запрещается.**

Все чердаки должны быть очищены и заперты, а ключи храниться у ответственных лиц по зданию или дежурных пожарных.

13. Накапливающиеся в дворах горючие отбросы, материалы, (стружка и прочее) необходимо ежедневно убирать в отдаленные и безопасные места.

14. Во время производства капитальных и текущих ремонтов во всех производственных и подсобных зданиях, связанных с накоплением деревянной стружки, все стружки должны систематически убираться и выноситься в отдаленные и безопасные места в процессе самой работы и кроме того очистка мест работы должна проводиться обязательно каждую смену к моменту ее окончания. Ни в коем случае нельзя допускать совместного хранения металлической стружки с

ЭР02792

промасленными обтирочными концами и тряпками.

15. Курение табака допускается только в специально отведенных начальником пожарной и общей охраны безопасных местах или помещениях, приспособленных для этого и снабженных кадками с водой и проч. сосудами для окурков, о чем должно быть указано в специальных табличках.

16. Хранение и ремонт мешкотары должны производиться исключительно в совершенно изолированных строениях, обособленных от мельниц, элеваторов, сушилок и других помещений. Если в помещении под мешкотару отсутствуют выколачивательные машины, фильтры или пылесосная вентиляция, помещения эти необходимо ежедневно тщательно проветривать, убирать пыль и уносить ее в безопасное место.

17. В столярных и плотничных мастерских **воспрещается** варка клея на открытом огне (примуса, костры и проч.), установка железных печей времянок, хранение и сушка изделий или сырья более суточной нормы.

18. В кузницах постоянные и походные горна должны иметь огнестойкие зонты и дымоходы, изолированные от деревянных конструкций, с искроуловителями на концах труб. **Воспрещается** оставление как после работ, так и в перерыв незалитых, непотушенных горнов без присмотра.

ЭР02792

19. Устройство громоотводов производится с соблюдением установленных правил для них. При отсутствии громоотвода они должны быть установлены. При недостаточности существующего, необходимо установить дополнительный; громоотвод должен быть поднят до высоты, включающей в сферу защиты и здания, расположенные на смежных участках.

20. Движение паровозов на территории предприятий и складов допускается при закрытых поддувалах и наличии искроуловителей на трубах. Об этом должны обязательно вывешиваться предупредительные аншлаги в нужных местах, а также должна быть предупреждена близлежащая станция жел. дороги.

21. Строжайше **воспрещается** чистка топок паровозов, скопление груженых вагонов и порожняка на территории предприятия, а также загромождение вагонами проездов.

22. Посторонние лица на территории предприятий как правило **не допускаются**. Рабочие и служащие могут проходить на территорию предприятия по специальным пропускам, выдаваемым администрацией.

Примечание. В случае необходимосити пребывания на территории предприятия посторонних лиц, связанных с получени-

ЦВГНБ

ЭР02792

ем продукции и отходов, администрация завода в каждом отдельном случае после тщательной проверки документов выдает установленный пропуск с обязательным возвращением этого пропуска с отметкой ответственного лица на обороте дежурному сторожу или милиционеру, или лицу, на которое будет возложена проверка и выдача пропусков приказом директора завода.

Предупреждение взрывов и загораний.

23. В целях предупреждения взрыва пыли, устранения короткого замыкания электрических проводов, предотвращения спиртового брожения муки, приводящего не только к потерям пекаренных свойств ее, но и к образованию болотного газа, опасного в отношении взрыва, — на всех мукомольно-крупяных предприятиях, сушилках, элеваторах и проч. устанавливается следующий противопожарный режим:

а) пыль, оседающая на стенках трубопроводов, самотеках, самотасках, стенках, балках, закромах, закоулках и т. д. убирать каждую смену;

б) все помещения своевременно и достаточно проветривать, обеспечив вентиляцией нормальное удаление пыли и влажного воз-

ЭР02792

духа. Аспирация на мельницах, зерносушилках и элеваторах должна быть обязательно мощной, не допускающей оседания пыли как на машинах, трубопроводах, так равно и полах зданий. Маломощную аспирацию перерасчитать и в течение года заменить;

в) холщевые пыльные камеры и чуланы для пыли подлежат замене на герметические огнестойкие помещения или фильтры;

г) категорически **воспретить** пользование открытым огнем в виде паяльных ламп, жаровень, примусов, керосиновых ламп и проч. Везде об этом должны быть вывешены объявления;

д) при выбое муки соблюдать наиболее осторожное обращение с мешками, избегая разбивания мешков и образования пыли;

е) **воспретить** открывание во время работы всех аппаратов, выделяющих большое количество мучной и иной пыли.

ж) для пользования переносными электрическими лампочками они должны иметь герметически закрытую арматуру, сетки и бронированный шнур, при чем штепселя, в которые шнур включается, должны быть закрыты и освобождены от пыли во избежание взрыва при включении;

з) все помещения с затхлым и неприятным запахом должны основательно вентилироваться и доступ в них может быть разре-

ЭР02792

шен исключительно с безопасными лампами.

24. В целях предотвращения искр в наждачных обойках и других машинах при попадании в них металлических примесей в соответствующих местах должны быть установлены магнитные аппараты согласно инструкции, утвержденной комитетом по заготовкам при СНК СССР. Магнитные аппараты подлежат очистке через каждые два часа от металлических примесей способами, указанными в инструкции КомзагСНК.

25. За подшипниками, где бы они ни находились, должен быть установлен тщательный надзор. Все подшипники должны быть совершенно освобождены от пыли и грязи и своевременно смазываться во избежание нагревания. Нагретый подшипник должен быть немедленно проверен под ответственностью начальника цеха или бригадира и охлажден, при чем должны быть устранены все причины последующего нагревания.

26. Установка деревянных подшипников не допускается, а имеющиеся подшипники должны быть заменены.

27. За ремнями и самотасочными лентами, где бы они ни работали, должен быть установлен строгий надзор во избежание буксования. Слабые ремни и самотаски должны перешиваться.

ЭР02792

28. Категорически **воспрещается** работа на прижатых вальцевых станках или фермерах (жерновах) без зерна, так как это ведет не только к попаданию металлических частей и камней в продукцию, но и к взрывам пыли, получающимся от искрения.

29. За верхними и нижними головками самотасок должен быть установлен тщательный надзор и приняты меры к тому, чтобы избежать завалов как на самотасках, так равно и на других машинах. Перед пуском заваленной самотаски она должна быть совершенно освобождена от зерна и продукции.

30. Категорически **воспрещается** работникам мукомольно-крупяных заводов, элеваторов и зерносушилок оставлять свои посты и скопляться в одном каком-либо месте. Все работающие на постах должны тщательнейшим образом следить за исправностью машин, оборудования, агрегатов и других, принимая в необходимых случаях меры самостоятельно, а в более сложных случаях о неисправности машин и агрегатов докладывая немедленно своему ближайшему начальнику (старшему по смене, бригадиру, начальнику цеха).

31. Все противопожарное оборудование, под ответственностью начальников цехов и бригадиров должно содержаться в полной исправности; использование его для других целей **воспрещается**.

ЭР02792

Силовые установки и оборудование и уход за подшипниками.

32. Строения над котельными помещениями запрещается отводить под потребности, вызывающие присутствие людей.

33. Обмуровку котлов, а также паропровод надо содержать в постоянной исправности, для чего установить за этим систематический надзор.

34. **Строго воспрещается** подогревание остывшей нефти на очагах открытого огня (костры, примуса и проч.).

35. На случай остановки двигателя и прекращения света в машинных отделениях должны быть в необходимом количестве безопасные лампы «Дэви». Замена их другими фонарями **воспрещается.**

36. Обслуживающие котельную, машинную и другие силовые установки рабочие и технический персонал должны быть проинструктированы о своих обязанностях на случай аварии или пожара.

37. В случае сигнала или извещения о пожаре на производстве механик или сменный машинист должен повторить сигнал гудком или колоколом, дать распоряжение о переводе двигателей на холостой ход, обеспечить водоснабжение, включив в действие имеющиеся насосы и увеличив давление водопроводной сети до предела, дать полное

ЭР02792

электроосвещение как внутри производства, так и наружной территории.

38. **Воспрещается** установка в котельных помещениях предметов, не имеющих отношения к оборудованию котельной, в том числе разных аппаратов, приборов и машин, не относящихся к котельному хозяйству. Допустить хранение запасов топлива непосредственно в котельных помещениях не более суточной потребности.

39. Пользование легковоспламеняющимися жидкостями при растопке котлов **воспрещается.**

40. Золу и шлак необходимо удалять специальной огнестойкой посудой и после тщательной промывки их водой сваливать в безопасное место вдали от строений.

41. Выхлопные трубы должны быть устойчиво укреплены по огнестойкой стене, отстоять от карниза крыши не ближе 1 метра и быть выведены выше крыши не менее чем на один метр с выходным отверстием в сторону, противоположную строениям, и не в сторону циклонов.

42. Газоотводные трубы для глушителей надо укладывать в несгораемые каналы и покрывать изоляционным материалом; каналы труб укрывать рифленным котельным железом или легкими железобетонными крышками.

43. Глушители двигателей внутреннего сго-

ЭР02792

рания с устойчивым основанием надо помещать в бетонных ямах с такими же крышками-плитами; глушители должны быть тщательно изолированы от деревянных конструкций, а выхлопные трубы снабжены искроуловителями; те и другие должны очищаться не реже раза в месяц, при чем выжигание выхлопных труб **воспрещается.**

44. Подачу горючего в двигатели необходимо регулировать таким образом, чтобы не допускать загрязнения труб глушителя (при неполном сгорании топлива).

45. Баки для горючего и смазочного должны быть емкостью не более нормы 2-х суточного расхода, снабжены герметическими крышками, указателями уровня (поплавковыми водомерными стеклами и проч.) и переливными предохранителями (отводящими трубопроводами).

46. При подаче горючего и смазочного самотеком баки должны быть установлены не над двигателями и не ближе 3,8 метра во всех случаях; баки устанавливать на огнестойких основаниях (кронштейнах и балках); питательные трубопроводы должны иметь запорные краны на обоих концах; заполнение баков производится насосами.

47. Проемы для прохода канатов или ремней из машинного отделения в мельницу, элеватор, сушилку и проч. должны быть изолированы путем заключения канатной или

88025
ДВ.КРАЕВАЯ
Научная
БИБЛИОТЕКА
ЭР02792

ременной передачи вместе со шкивами и трансмиссиями в несгораемые коридоры (кирпичные, железобетонные и проч.).

Ответственность за эту изоляцию на мукомольных заводах несут механики заводов.

48. Без особого разрешения администрации к машинам и оборудованию не допускаются те рабочие и служащие, которые не имеют к ним непосредственного отношения. Обслуживающие машины и оборудование рабочие, служащие и инженерно-технический персонал должны быть самым тщательным образом перед допуском к работе проинструктированы соответствующими начальниками (начальн. цехов, бригадирами и др. лицами, отвечающими за работу того или иного участка).

49. Тряпки, пакля и иные промасленные материалы во избежание самовозгорания должны собираться в металлические, закрывающиеся, без паянных швов ящики; содержимое ящиков под ответственностью начальников цехов, бригадиров и старших по сменам должно удаляться не менее одного раза в смену, перед окончанием работ, в безопасное в пожарном отношении место, по указанию начальника противопожарной и общей охраны завода.

50. Промасленная спецодежда может храниться только в специальных шкафах, где она не должна быть свалена в кучи или быть

ЭР02792

плотно навешена; шкаф должен находиться в безопасном месте.

51. Хранение чистого обтирочного материала допускается на производстве в размере суточной потребности в специально закрытых огнестойких ящиках.

52. **Воспрещается** хранение сажи в производственных помещениях, а в складах сажу необходимо изолировать от масел и смазок.

53. Самосогревающиеся и горючие предметы надо защищать от высокой температуры и действий концентрированных лучей солнца.

54. Хранение смазочного материала на производстве допускается исключительно в размере не более суточной потребности, в металлической закрытой посуде с выпускными кранами, в специальной таре с предохранителями. При чем хранение горючих и смазочных материалов должно быть в специально отведенных начальником пожарной охраны совместно с начальником цеха помещениях, удаленных от источников нагревания и лучей солнца.

55. В целях устранения загорания и пожаров от нагревания подшипников на всех мукомольных заводах, элеваторах, сушилках и проч., должны быть изъяты подшипники устарелого вида и заменены подшипниками шариковыми, роликовыми. В первую очередь шариковые подшипники должны быть

ЭР02792

установлены на наждачных обойках, сепараторах и вентиляторах.

56. Впредь до замены этих подшипников на шариковые и роликовые все подшипники скольжения должны находиться на специальном учете пожарного надзора и начальников цехов, при чем они должны иметь таблицу с надписью **«Смаж подшипник»**. Своевременная смазка, подшипников, а также не допущение буксования лент, ремней самотасок, от завала продукции и по другим причинам, что часто ведет к пожарам, должны находится под особым надзором.

57. Установка подшипников непосредственно на дереве ни в коем случае недопустима, а подшипники, установленные на металлических подкладках, должны посменно очищаться и быть защищенными от покрытия их слоем мучной или зерновой пыли.

58. Горючие и смазочные материалы потребные для производства и автотранспорта разрешается хранить в таре в специальных для этой цели помещениях: каменных строениях, каменных погребах, землянках, покрытых слоем земли, толщиной от 0,5 метра, при емкости помещения до 2,5 тонны и от 0,75 метра при емкости помещения до 10 т. пол землянок должен быть не меньше чем на один метр ниже уровня земли; полы, окна и двери должны быть огнестойкими.

59. В каждом складе для горючего надо

ЭР02792

устраивать вентиляцию в виде небольших отверстий в правом (от входа) углу лицевой стены не выше 30 см. от пола и второе в левом углу задней стены не ниже 30—50 см. от перекрытия; оба отверстия необходимо защищать густой металлической сеткой и сеткой «Дэви».

60. Склады емкостью до 2,5 тонны должны быть устроены не ближе 15 метров от других строений и емкостью до 10 тонн — не ближе 30 метров.

Примечание: Пожарные разрывы для складов с горючими материалами и смазочными в каждом отдельном случае согласуются с местным пожарным надзором, дающим свое заключение в письменном виде, которое обязательно для завода.

61. С наружных сторон указанных выше хранилищ должны висеть четкие таблицы с надписями **«Огнеопасно»** и **«Курить воспрещено»**, и курение не может допускаться вблизи их. Порожняя тара у складов к хранению не допускается и должна немедленно убираться.

62. Дрова, а также лесные и другие строительные материалы допускаются к хранению под навесами, в сараях и под открытым небом с тем, чтобы они были расположены не ближе 10 метров от каменных строений и 15-ти метров от всех других строений.

ЭР02792

63. Каждый штабель или сарай под топливо должен отстоять друг от друга не менее 4-х метров и одной своей стороной выходить к проезду шириной не менее 10-ти метров. Ширина каждого штабеля не может превышать 7,5 метров и длина 30-ти метров.

64. Штабеля угля и кокса должны иметь по основанию не более 20-ти метров и высоту не более 1—1,5 метров.

65. Штабеля угля надо располагать в возвышенных местах и устраивать канавы вокруг площадок для стока атмосферных осадков.

66. Разрывы между штабелями угля и ближайшими строениями и заборами должны иметь не менее 5-ти метров.

67. За температурой угля внутри штабелей должно вестись наблюдение контрольными газовыми трубками (6—9 сантимет.) с промежутками между трубами и рядами не более 66-ти метров с углублением труб в штабель до 70-ти сант. слоя угля от земли с выступом на поверхности штабеля не менее 30-ти сантиметров.

Содержание зерносушилок.

68. Установка зерносушилок всех типов непосредственно на деревянные балки **воспрещается**. Они должны ставиться на огне-

ЭР02792

стойкие фундаменты и балки (железобетонные и железные).

69. Потолочные балки, стропила и обрешетина деревянных зерносушилок должны покрываться защищенной огнестойкой одеждой и отстоять от верхней поверхности аппарата зерносушилки не ближе 2-х метров, а газоотводящие трубы зерносушилок должны быть изолированы от деревянных частей огнестойкой разделкой не менее 50-ти сантим.

70. При постройке зерносушилок или машинных отделений для них деревянных временного типа (защищенного от возгорания) они могут быть расположены не ближе 20-ти метров от основных корпусов.

71. Горячие газы, вода и пар должны подаваться в сушильные аппараты с таким расчетом, чтобы температура газов и сушки не превышала 50° по Цельсию, при чем в сушилке без зерна подавать горячие газы, пар и воду категорически воспрещается. Во время самого процесса зерносушения, за движением зерна, а также его равномерной подачи должен быть установлен тщательный надзор, при чем, при прекращении поступления зерна в сушильные аппараты, должна быть немедленно прекращена подача горячих газов, пара или воды, во избежание загорания.

72. Сушка зерна не очищенного от поло-

ПРИМЕР

ЭР02792

вы и проч. легковоспламеняющихся примесей не допускается и во всех зерносушилках должны быть обязательно установлены сепараторы соответствующей производительности через которые и пропускается все зерно идущее в пересушку. Сепараторы должны тщательным образом очищаться и все отходы пакли, соломы и проч должны немедленно из сушилки удаляться в безопасно отведенные места на территории заводов.

73. Все трубопроводы подводящие горячие газы, пар и воду к зерносушильным аппарам, а также калориферы должны быть тщательно изолированы огнестройкой массой (а калориферы соответствующими кожухами с азбестовой прокладкой плотно закупоренной), от проникновения к ним мучной и зерновой пыли во избежание взрыва.

74. Все зерносушильные аппараты, трубопровод и помещение зерносушилки должны посменно систематически очищаться от пыли и грязи соответствующим персоналом.

75. Зерносушилки должны быть снабжены в необходимом количестве противопожарными средствами (водопровод, огнетушители, насосы, пожарные рукава и проч.) установленными в местах по указанию начальника противопожарной и общей охраны завода. За всеми сушилками должен быть установлен тщательный противопожарный надзор за счет выделения к ним и прикрепления спе-

ЭР02792

циальных лиц пожарного надзора. Кроме того весь обслуживающий штат сушилок должен быть закреплен за соответствующими местами и инструментами пожаротушения и ознакомлен с правилами противопожарной охраны сушилок.

76. Зерносушилки (Расстригина) и другого сельхозтипа как особо опасные в пожарном отношении к установке на мукомольных заводах и элеваторах не допускаются.

77. Все зернохранилища находящиеся на территории мукомольных заводов должны быть достаточно изолированы от проникновения в них воды и снега, а полы как складов, так и площадок достаточно подняты над уровнем земли. Зерно не кондиционное по влажности ссыпать слоем толще 1 метра категорически **воспрещается**, во избежание самосогревания. При чев к пересушке как солнечной, так и в сушилках, а также к перелопачиванию такого зерна должны быть приняты немедленно меры.

78. Амбары, склады и элеваторы не должны загружаться зерном до крыши и между крышей и слоем зерна должен оставаться вентиляционный промежуток не менее 1-го метра.

79. За хранящимся зерном должен быть установлен тщательный надзор, при чем состояние его влажности заводской лабораторией совместно с начальником складо-тран-

ЭР02792

спортного цеха завода должно отмечаться не реже одного раза в два дня в соответствующих журналах. В случае обнаружения самосогревания зерна должны быть немедленно приняты меры к ликвидации этого согревания.

Устройство гаражей.

80. Здание гаражей должно быть огнестойким, полы с уклоном к выходу и непроницаемые (не разъедаемые) для жидких горючих. Потолки огнестойки или защищенные от возгорания.

Примечание: Устройство временных деревянных гаражей разрешается в каждом отдельном случае по согласованию с соответствующим пожарным надзором.

81. Разрывы между деревянными строениями и гаражами, а также смешанными строениями должны согласовываться в каждом отдельном случае с органами пожарного надзора.

82. Хранение машин допускается в одноэтажном здании с таким расчетом, чтобы на каждое отделение гаража имеющего огнестойкую перегородку и самостоятельные выезды приходилось не более 10-ти машин. Держать машины ближе 1-го метра к перегородке или стене **воспрещается**.

83. Вентиляционную приточно-вытяжную

ЭР02792

трубу необходимо защищать с обоих концов сетками «Дэви». Вентиляционные трубы выводить выше крыши на 0,7 метра.

84. При заправке машин должны быть приняты все меры предосторожности и недопущению к проливанию горючих. Заправка машин производится при дневном свете, электрическом или при лампах «Дэви». Употребление других ламп и открытого огня категорически **воспрещается.**

85. Гаражи должны содержаться в опрятности и чистоте и должны быть снабжены маслоуловителями, которые освобождаются немедленно после наполнения их маслом.

86. Курение, пайка паяльными лампами, зажигание спичек, а также всякая работа с искрами от ударов, устройство жилья, кладовых и хранение порожней и другой тары в гаражах категорически **воспрещается.**

Устройство отопительных приборов.

87. На мельницах, элеваторах и зернохранилищах опасное отопление не устраивается вовсе; устройство приборов отопления на первых этажах мельниц и в выбойных отделениях производится по правилам установленным пожарным надзором или комитетом по стандартизации при СТО. Устройство отопления в подсобных помещениях и жилищах должно удовлетворять требованиям про-

ЭР02792

мышленного и гражданского строительства и согласовываться с соответствующим пожарным надзором.

88. Обогревательные приборы центрального отопления (радиаторы, трубопроводы) в жилищах должны отстоять от деревянных конструкций не ближе 10-ти сант. и быть изолированы.

89. Установка железных печей (времянок) категорически **воспрещается**.

90. Кирпичные печи и дымоходы должны быть прочно сложены на самостоятельные основания (фундамент); толщина стенок дымоходов, каналов и труб не менее половины кирпича с отступом печи и дымоходов от сгораемых конструкций стен и перекрытий не менее 40 сантим. с огнестойкой разделкой между ними толщиной не менее 25 см. Трубы дымоходов надо выводить выше конца крыши не менее 30 см. и снабжать искроуловителями. Перед топочным отверстием должны быть притопочные железные листы размером 30×70 сант. по азбестовой прокладке или огнестойкие полы, выемки.

Дымоходы на чердаках должны быть снаружи выбелены.

Воспрещается растапливание печей легковоспламеняющимися жидкостями, хранение запасов топлива вблизи печей, сушка топлива и складывание прочих горючих предметов

ЭР02792

возле печей и труб отводящих дым или горючие газы.

91. Все отопительные приборы должны быть на учете нач. пож. охраны, который и ведет наблюдение за исправным их состоянием и своевременной чисткой сажи. В домах и жилищах кроме того наблюдение за чисткой сажи возлагается на домоуправление.

Очистка от сажи должна производиться не реже одного раза в месяц при топке в течении 3-х часов в день, а при более усиленной топке не реже 2-х раз в месяц; время чистки должно регистрироваться в контрольно-печном журнале.

Освещение.

92. Электроосвещение мукомольных заводов, элеваторов, складов и зерносушилок должно быть оборудовано в соответствии с техническими правилами и содержаться в исправности.

93. Повседневное наблюдение и ремонт электросети, где бы она не находилась на территории мукомольных заводов и соответствующих помещений возлагается на начальника силового цеха через соответствующих электромонтеров. Контрольную проверку всей сети и приборов необходимо проводить не реже одного раза в месяц, а наблюдение

ДВГНБ

должно вестись систематически. Контрольная проверка производится начальником силового цеха с присутствием остальных начальников цехов, а также начальника противопожарной и общей охраны.

94. Вся электропроводка в сухих помещениях заводов, элеваторов, зерноскладов и зерносушилок должна быть выполнена гуперовским проводом, проложенным в бергманских трубках, с выключателями наружу.

95. В помещениях подверженных сырости электропроводка должна быть выполнена освинцованным проводом.

96. Распределительные устройства, пусковые приборы и выключатели должны быть герметрическими, с изоляционным материалом от короткого замыкания.

97. Во всех производственных помещениях, складах, зерносушилках и элеваторах электролампы должны быть заключены в герметические колпаки.

98. Переносные электролампы допускаются, если они снабжены герметической арматурой (патрон-колпак), и бронированным шнуром специально испытанным вне производственного здания на исправное состояние.

Примечание: Другое освещение на мукомольных заводах, элеваторах, зерноскладах, и зерносушилках (ламповое, фонар-

ЭР02792

ное и прочее) категорически воспрещается.

99. Электромоторы на заводах, элеваторах, зерносушилках и складах должны быть закрытого минного типа с приточно-вытяжными вентиляторами.

100. Разрешается устройство для открытых моторов будок, обшитых внутри железом по нетеплопроводящим прокладкам с вентиляционным отверстием. Все такие будки должны быть снабжены необходимыми противопожарными средствами (песок, пожарная кошма и прочее).

101. Все дворы на территории заводов, складов, зерносушилок и элеваторов, и соответствующие подъезды и выезды к ним должны достаточно ярко освещаться электрическими лампами.

102. В помещениях под мешкотару и гаражах освещение должно быть обязательно электрическое от освинцованного провода или гупперовского в бергманских трубках, лампочками в герметической фарфоровой арматуре, в стеклянных колпаках, укрытых предохранительной сеткой.

Выключатели надо помещать не в гаражах и помещениях под мешкотару, а если они находятся внутри, то должны быть герметическими и расположенными, как и штепселя на высоте не ниже 1,4 метра от пола. Предо-

ЭР02792

ДВГНБ

хранители также должны быть вне зданий гаража и складов мешкотары.

103. Освещение складов для хранения горючего материала может производиться только электрическими лампами, заключенными в стеклянные колпаки и имеющими фарфоровую арматуру; включатели и предохранители должны устраиваться снаружи складов.

104. Керосиновое освещение в служебных помещениях (контор) если отсутствует электроосвещение допускается в устойчивых лампах с чистыми и исправными горелками. Лампы для освещения контор необходимо устанавливать вдали от деревянных частей во избежание загорания. Заправка ламп должна производиться в особо отведенных для этого помещениях при дневном свете и лицами для этого специально назначенными. Обслуживание ламп подростками категорически **воспрещается.**

Устройство выходов и лестниц.

10. 5. Количество непосредственных выходов наружу и количество лестниц должны определяться из условия, чтобы число рабочих приходящееся в любом этаже на одну лестницу или выход не превышало:

а) в сгораемом здании — 75 человек.
б) в несгораемов здании—150 »
в) в огнестойких зданиях — 200 »

ЭР02792

Количество лестниц во вновь сооружаемых мукомольных заводах, элеваторах, сушилках должно соответствовать ОСТам утвержденным комитетом стандартизации при СТО.

106. Ширина лестниц, ведущих к выходу не должна быть менее 1,2 метра на мукомольных заводах и элеваторах. Лестницы ведущие на открытые галлереи, предназначенные для установки специальных приборов, должны иметь ширину не менее 0,75 метра.

107. В каждом марше лестницы должны устраиваться не более 18 ступеней, при чем отношения заложения марша к подъему должно быть не менее 1,5 метров, а высота от ступеней не превышать 0,18 метра.

108. **Воспрещается** устройство забежных ступеней на площадках; ширина площадки не должна быть менее ширины марша.

109. Снаружи зданий мельпредприятий, элеваторов, сушилок, механизированных амбаров через каждые 100 метров должны быть установлены огнестойкие пожарные лестницы, не менее одной у каждого здания. Ширина пожарной лестницы должна быть не менее 0,75 метра, числом ступеней в одном марше не более 20-ти, расстояние между ступенями — не более 0,4 метра.

110. Наружные пожарные лестницы у мукомольных заводов и других должны быть

ЭР02792

выведены выше крыши на две ступени. Из каждого этажа зданий на площадку такой лестницы должен быть выход через дверь—окно, шириною не менее 0,7 метра открывающееся наружу и устроенную таким образом, чтобы при ее открывании не было стеснено движение по лестницам; полотнища дверей — окон, выходящих на пожарные лестницы, должны быть окрашены в яркий цвет; ширина площадок должна соответствовать ширине дверей ведущих на площадку, площадки и марши пожарных лестниц надо ограждать с двух сторон несгораемыми перилами.

111. У всяких других зданий расположенных на территории мукомольных заводов также должна постоянно находиться исправная лестница для подъема на крышу и чердак в случае пожара.

Примечание: Эти правила по устройству лестниц изменяются в зависимости от утвержденных комитетом по стандартизации при СТО, а также государственными органами пожарного надзора норм.

Водоснабжение (пожарное).

112. Для целей пожаротушения, как снаружи, так и внутри зданий мукомольных заводов, зерносушилок и элеваторов, в зависимости от конструктивной возможности

ЭР02792

зданий, должны быть устроены водонапорные башни, или водонапорный бак.

113. При наличии городского или железнодорожного водопровода, или башни каждый мукомольный завод должен иметь присоединение — ввод от него.

114. При отсутствии водопровода или естественных водоемов, из которых обеспечено безпрепятственное получение воды в количестве вполне достаточном для пожарных целей (для работы мехнасосов в течении 3-х часов) на каждом заводе обязательно устройство подземного резервуара бассейна снабженного механическим устройством для подачи воды.

115. Производственно-хозяйственный водопровод заводов может быть приспособлен для целей пожаро-тушения, при наличии кольцевой водопроводной сети, приспособлений для выключения отдельных участков его и увеличения давления пожарными насосами.

116. Емкость водонапорных баков (башень) для обслуживания внутренней и наружной водопроводных сетей должна быть не менее 75 куб. метров: для внутреннего обслуживания от 10 до 25 куб. метр. (из расчета 10 куб. метров на 5 пожарных кранов) а для наружного — не менее 50 куб. метров.

117. Водонапорные башни, баки должны быть постоянно наполнены водой, оборудо-

ЦВГНБ

ЭР02792

ваны автоматическими указателями запаса ее, отеплены для предотвращения замерзания в них воды и очищаться от накапливающейся грязи не реже 2-х раз в год.

118. При водонапорных башнях и баках, дающих давление до 2,5 атмосфер, необходимо для создания большего напора установить пожарные насосы или насосные станции, которые должны быть включены параллельно в водонапорную пожарную сеть и у водонапорных баков должны быть обратные клапаны.

119. В условиях отсутствия отепления на мукомольных заводах, внутренняя пожарная водопроводная сеть зимой может быть под напором только отапливаемых помещений (котельная, машинное отделение), а в остальных должны быть устроены приспособления к спуску воды и выключения участка подверженного замерзанию или приняты меры к соответствующему отеплению трубопроводов. Во всяком случае независимо от времени года как все пожарные насосы, так и водопроводная магистраль, где бы они не находились, должны быть всегда в полной готовности к пожаро-тушению.

120. Пожарные насосы приводимые в действие паром должны быть устроены так, чтобы начать работу немедленно с момента подачи пожарного сигнала, так же как и другие насосы приводимые другими механичес-

ЭР02792

кими двигателями немедленно; приведение в действие пожарного насоса приводом (ременной передачей) не допускается.

121. Трубы наружной пожарной водопроводной сети должны иметь в диаметре не менее 100 мм. и уложены ниже глубины промерзания; находящийся в земле трубопровод должен быть испытан гидравлическим давлением на 15 атмосфер.

122. Все объемные водомеры, имеющиеся на присоединениях (вводах) — подлежат замене на скоростные, если у отводов не установлены специальные пожарные задвижки при открытии которых вода минуя объемный водомер поступает в кран без потери своего давления.

123. Надземные и подземные гидранты должны иметь в диаметре не менее 63 мм. и расположены не ближе 5 метров о тохраняемых строений и не далее 100 метров друг от друга; число гидрантов должно соответствовать расчету, при котором производственные здания и склады хранения горючих могли быть политы одновременно не менее чем 4 струями, а жилые здания и службы — двумя струями.

124. Длина рукавов используемых в пределах территории предприятий должна быть не менее 200 метров и в диаметре не менее 63 мм.; каждая струя воды из такого рукава должна превышать на 10 метров наивысшую

ЭР02792

точку охраняемого сооружения, при условии расположения рукава со стволом на уровне этой точки. Производительность струи должна быть не менее 300 литров в минуту. Длина рукава в пределах помещения должна быть не свыше 15 метров, диаметр рукава не менее 50 мм.; производительность не менее 180 литров в минуту; каждый пожарный кран должен иметь выкидной рукав со стволом и храниться в деревянном ящике, окрашенном в ярко-красный цвет и снабженным **«Пожарный кран № . . . .»**. Рукав должен быть постоянно привернут к крану и находиться в ящике в скатанном виде.

125. От внутреннего пожарного водопровода допускаются вывод ответвлений через стену наружу и оборудование надстенных пожарных кранов с винтелем внутри и рычагом (шибером) снаружи здания. Наружные и надстенные краны должны быть также снабжены рукавами со стволом в ящиках.

126. Надземные гидранты должны на зиму отепляться будками; каждый гидрант должен значиться под известным номером; исправность гидранта и наличие давления воды (манометр) в магистрали должны ежедневно проверяться.

127. Имеющиеся на заводах автоматические средства пожаро-тушения (мотопомпы и проч.) должны находиться в полной исправности для действия в любую минуту.

ЭР02792

Сигнализация.

128. Извещение о пожаре и вызов пожарной помощи в любое время дня и ночи должно быть обеспечено специальной звуковой сигнализацией, пожарным колоколом, гудком, сиреной, подвешанной рельсой.

129. Помимо внешней звуковой сигнализаций должна быть использована телефонная связь для вызова пожарных команд и пожарных дружин города, района, поселка.

130. Для сообщения о пожаре внутри самих предприятий должна быть также оборудована специальная световая электрическая или звуковая сигнализация.

131. Все рабочие и служащие завода должны быть ознакомлены с местом нахождения и способом производства пожарной тревоги.

132. Все рабочие и служащие заводов через добровольные пожарные дружины должны быть расписаны по соответствующим местам и с ними должны проводиться начальниками пожарной и общей охраны заводов соответствующие занятия.

133. Пожарная сигнализация, кроме того прямые телефоны там где они имеются, должны быть расположены в помещениях пожарной охраны заводов.

134. Пожарно-сторожевые посты заводов, рабочие и служащие заметившие пожар на

ЭР02792

заводе или в его помещениях должны немедленно подать об этом сигнал через соответствующую сигнализацию и сообщить ближайшей городской пожарной части о пожаре, кроме того немедленно о пожаре должна ставиться в известность администрация завода.

135. О всех случаях загорания после соответствующего расследования немедленно после случая должны составляться акты и направляться соответствующим органам прокурорского надзора для привлечения виновных к ответственности, а трест должен ставиться телеграфно в известность телеграммами с надписями «аварийная», кроме того письменный материал должен направляться тресту спешной почтой в день возникновения и расследования случая.

136. Весь противопожарный инвентарь и оборудование где бы они не находились должны быть в полной исправности.

Пожарные команды, дружины и посты.

137. На всех мукомольных заводах весь личный состав рабочих и служащих должен быть подготовлен к обращению с пожарным инвентарем и должны быть организованы пожарные дружины действующие согласно нормального устава для дружин промышленных предприятий

ЭР02792

138. Кроме пожарных дружин на каждом мукомольно-крупяном заводе должна быть организована профессиональная пожарная команда в количестве предусматриваемом для каждого в отдельности завода трестом.

139. На обязанности пожарных профессиональной пожарной команды лежит:

а) дежурство на постах устанавливаемых начальником пожарной охраны данного предприятия;

б) производство периодических обходов территорий, и помещений предприятий, согласно выработанного начальником пожарной охраны и утвержденного директором завода расписания. Дежурный пожарник наблюдает за выполнением настоящих правил и других распоряжений о мерах предотвращения пожаров. Кроме того он принимает меры к недопущению пожара и о всех замеченных недостатках немедленно доносит начальнику пожарной и общей охраны завода.

140. Оставление поста лицом пожарно-сторожевого состава категорически **воспрещается**, как **воспрещается** ложиться и спать во время дежурства. Дежурный пожарник и сторож во время дежурства должен находиться при соответствующей форме.

141. Во время стоянки заводов на ремонт и по другим причинам обход должен производиться не реже чем через каждый час с

ЭР02792

отметкой, в контрольном журнале постового результатов обхода.

142. Дежурный пожарный немедленно принимает меры к тушению пожара при его возникновении и сообщению о случаях начальнику противопожарной и общей охраны завода, а также ближайшей пожарной части.

143. Строжайше **воспрещается** оставление предприятия во всякое время дня и ночи без достаточного числа дежурных на случай пожара. Пожарно-сторожевая охрана во время стоянок предприятий как на ремонты, так и по другим причинам (выходные дни) усиливается и не может быть меньше удвоенного количества нормальной охраны.

144. Как профессиональные команды заводов, так и дружины должны быть разбиты по отрядам и каждому отряду должны быть указаны его прямые обязанности строго распределенные между его членами. За каждым отрядом и лицом в нем участвующим должен быть закреплен определенный пожарный инструмент и инвентарь.

145. Использование пожарного инвентаря и оборудования, а также пожарных и сторожевых работников, на работах не относящихся к пожарному делу категорически **воспрещается.**

146. Расписание обязанностей между отрядами и отдельными лицами в нем участвующими с закрепленным за ним пожарным

ЭР02792

инструментом и инвентарем составляется начальником противопожарной и общей охраны завода и утверждается директором завода. С этими правилами должен быть ознакомлен каждый рабочий и служащий завода и они должны быть вывешены на видных местах и в цехах, общежитиях и караульных помещениях.

Пожарный обоз и инвентарь.

147. Тип пожарного обоза и инвентарь утверждается соответствующими органами государственного пожарного надзора.

148. Пожарный обоз с принадлежностями должен быть размещен в отдельно стоящем, специально оборудованном здании — пожарном депо.

149. При пожарном депо или вблизи его, но не далее 50—100 метров должно быть помещение для дежурства и занятий пожарно-сторожевой охраны. Ключи от депо должны быть у дежурного в застекленном ящике у ворот депо и в машинном отделении.

150. Конные и пожарные обозы должны быть обеспечены подобранным конским составом с закреплением суточного наряда из конского состава хозяйственного назначения отвечающим требованиям пожарной охраны.

Примечание: Использование дежурных пожарных лошадей на другие надобности **воспрещается.**

ПВГНВ

ЭР02792

151. Конюшня для конского состава пожарного обоза должна быть при пожарном депо, не далее 50—100 метров.

152. Кроме противопожарных средств общего назначения (водоснабжение, сигнализация, пожарный обоз), каждое здание, сооружение в зависимости от его производственного назначения и пожарной опасности, должно быть оборудованы противопожарными средствами.

153. Противопожарные средства должны храниться в установленных местах, содержаться в полном порядке и готовности к действию.

154. Огнетушители должны висеть на прочных крюках с подставками на видных местах, вблизи наиболее опасных мест на высоте 1,4 метра от пола и предохраняться от порч, замерзания, загрязнения, засорения, окисления, спрысков, снабжены контрольными легкосплющивающимися ударниковыми держателями и карточками для отметок, когда, каким зарядом и кем заряжены или перезаряжены и запломбированы.

Примечание: Огнетушители, находящиеся в холодных помещениях мукомольных заводов, элеваторов, сушилок и складов должны быть заряжены зимней зарядкой во избежание замерзания.

155. Сухие химические огнетушители надо устанавливать в местах неподверженных рез-

ЭР02792

ким изменениям температуры, а также в местах где находятся приборы и установка с током высокого напряжения.

156. Гидропульты — ведра, всегда наполненные водой, гидропульты — костыли и стремянки с запасом воды в кадках (с ведром) устанавливать в верхних подчердачных помещениях мукомольных заводов, элеваторов, сушилок и башен.

157. Ведра, установленной формы, окрашенные в ярко-красный цвет, с надписью **«Пожарные»**, с темляками должны подвешиваться по паре к каждой кадке и пломбироваться за дужку тонкой бичевкой (шпагатом).

158. Кошмы скатанные в круг но не связанные, должны находиться в ящиках с надписью «кошма». В местах производства работ с огнем на жидком топливе, хранение легко-воспламеняющихся веществ и огнедействующих аппаратов и электромоторов должны иметься ящики с крышками наполненные сухим песком с лопатами, а также кошмы.

159. В размольных отделениях, обойках, элеваторах и сушилках у каждой входной двери, для рубки, течек, самотасок и перерезывания лент и ремней должны иметься по два острых топора и по одному кривому острому ножу запломбированным на щитках.

160. Все соединительные гайки рукавов,

ЭР02792

стволов и кранов должны быть одинаковой резьбы или быстро-смыкающиеся; для совместной работы с соседними пожарными организациями надо иметь переходные или одинаковые гайки.

161. При пожарном депо и в производственно-складских и подсобных помещениях должны быть вывешены табели расписания имеющегося пожарного оборудования и инвентаря, а также опись всего пожарного инвентаря и оборудования.

Права и обязанности директоров вукомольно-крупяных предприятий в области пожарных мероприятий.

162. Общее руководство и надзор за пожарной безопасностью каждого предприятия возлагается **персонально** на **директоров** мукомольно-крупяных предприятий.

163. Директор мукомольно-крупяного завода объявляет в приказе по заводу лиц коих он назначает ответственными за противопожарное состояние цехов, складов, зерносушилок, элеваторов и прочее.

164. Директор завода назначает начальника противо-пожарной и общей охраны завода. Укомплектовывает профессиональную пожарную команду полным штатом работников, отбирая в ее состав лучших работников производства. Проверяет постоянную готов-

ЭР02792

ность и деятельность пожарной организации завода выявляя эту готовность посредством производства пробных пожарных тревог, а также посещение занятий.

165. Директор завода должен быть в курсе всех специфических условий противопожарной охраны завода и всегда знать состояние противопожарной и общей охраны предприятия и принимать меры к немедленному устранению всех дефектов, а также улучшать состояние противопожарной и общей охраны по докладам начальника противопожарной и общей охраны.

166. Директор завода обязан содействовать популяризации дела противопожарной и общей охраны на своем заводе путем организации специальных совещаний, бесед и проч.

167. Директор предприятия на основании существующих законоположений организует пожарную дружину и через начальника противопожарной и общей охраны руководит ее занятиями и распорядком.

168. Директор завода обязан согласовать с соседними пожарными организациями взаимную помощь на случай пожара.

169. Директор завода наблюдает за выполнениями рабочими и служащими правил противопожарной предосторожности и за использованием пожарного инвентаря и оборудования, а также обозов по назначению.

ЦВНИВ

ЭР02792

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

начальников цехов и руководителей отдельных участков работ.

170. Начальники цехов и руководители отдельных участков мукомольно-крупяных заводов должны быть детально знакомы с противопожарной охраной своего цеха и участка. Они должны твердо знать местонахождение пожарных кранов, огнетушителей, сигналов и проч.

171. Начальники цехов обязаны вести надзор за соблюдением работающими в цеху, сушилке, складе или элеваторах правил пожарной безопасности. Он привлекает виновных в несоблюдении этих правил к ответственности через директора завода.

172. Начальники цехов мукомольно-крупяных заводов ведут систематическое наблюдение за состоянием и исправности всего противопожарного инвентаря и оборудования цехов, регулярно их проверяют и заботятся о пополнении недостающего и замене негодного.

173. Начальники цехов наблюдают за тем, чтобы проходы и выходы, а также лестницы и отдельные предметы пожарного оборудования ничем не загромождались.

174. Начальники цехов должны иметь постоянную связь с начальником пожарно-сто-

ЭР02792

рожевой охраны завода и сообщать ему о всех замеченных дефектах.

175. Начальники цехов должны содействовать организации пожарных дружин из рабочих и служащих предприятий и следить за посещением занятий в этих дружинах.

176. Начальники цехов немедленно извещают о возникновении пожара или загорания в своем объекте соответствующей пожарной организации; подают сигналы пожарной тревоги и одновременно принимают все меры к тушению пожара имеющимися своими силами и средствами.

177. Начальники цехов руководят действиями подчиненных им работников при спасении оборудования и имущества предприятия по распоряжению директора завода.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
начальника противо-пожарной и общей охраны мукомольно-крупяного завода.

178. Начальник противопожарной и общей охраны завода организует согласно установленных штатов противопожарную и общую охрану заводов, управляет охраной и отвечает за ее подготовку и состояние во всех отношениях.

179. Непосредственно руководит тушением возникающих пожаров в качестве техни-

ЭР02792

ческого руководителя, отвечающего за действия пожарных команд и дружин.

Примечание. В случае прибытия для пожаротушения старшего пожарного начальника передает руководство пожаротушения последнему.

180. Проводит в жизнь на мукомольно-крупяных заводах все противопожарные мероприятия обеспечивающие пожарную безопасность заводов, складов, сушилок и элеваторов.

181. Наблюдает за всем противопожарным оборудованием и инвентарем. Принимает меры к замене всего недостающего и негодного. Систематически проверяет исправность противопожарного оборудования и инструментов и ведет учет всего имущества. Инструктирует соответствующих лиц по уходу и содержанию, а также обращения с огнегасительными средствами.

182. Ведет практические занятия с пожарно-сторожевой охраной и дружиной завода, разрабатывает программы занятий.

183. Распределяет между пожарниками, дружинниками и сторожами обязанности. Составляет расписание ежедневного распорядка несения службы.

184. Производит внезапные дневные и ночные проверки несения службы пожарной и общей охраны и делает пробные тревоги.

185. Ежедневно проверяет исправность по-

ЭР02792

жарной сигнализации, действия источников водоснабжения и наличие воды в водоемах.

186. Ставит в известность директора мукомольно-крупяного завода о всех замеченных дефектах в пожарном отношении и представляет свои соображения к их устранению.

187. Повседневно контролирует обходом все наиболее опасные места в пожарном отношении.

188. Составляет месячные квартальные и годовые планы работ, а также сметы и заявки на противопожарное оборудование и представляет их через директора завода в соответствующие снабжающие организации и трест.

Принимает меры через директора завода о пополнении всего недостающего пожарного оборудования и инвентаря.

189. Ведет отчетность перед трестом через директора завода о состоянии противопожарной и общей охраны завода.

Д-В. Краевая
Научная
БИБЛИОТЕКА

ЭР02792

г. Хабаровск, тип. Дальгиза, ул. Л. Толстого, 45. Заказ № 924. Край лит 448 от 31 марта 1935 г. Тираж 500.

ДВГНБ

ЭР02792

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОЗВРАЩЕНА
НЕ ПОЗЖЕ
указанного здесь срока

ДВГНБ

Колич. предыд. выдач_____

ЭР02792

2ок
Ч6501

ДВГНБ

ЭР02792